

848.14.184.xxx  
Адаптер-вариатор

- при монтаже на объекте можно выбрать расположение
- выводов "холодный/горячий"
- для монтажа со встраиваемым 649.40.360.000
- адаптер-вариатор устанавливается между основной панелью
- и функциональным модулем и увеличивает глубину на 15 мм
- при помощи адаптера-вариатора можно также выбрать
- расположение выводов "верхний душ/ручной душ"

